

# FLEXi

## Klaviatūra SK-LED button – Trumpa naudojimo instrukcija

### Klaviatūros apžvalga



### Signalizacijos įjungimas ir išjungimas

#### **Signalizacijos įjungimas (ARM):**

- Įsitikinkite, kad visos zonos nėra pažeistos (nešviečia nei vienas iš zonų indikatorių).
- Paspauskite mygtuką [ARM].
- Surinkite vartotojo kodą.
- Pasirinkite įjungiamos srities mygtuką.
- Paspauskite mygtuką [✓].
- Per laiko atskaitą išeikite iš patalpų.

Surinkus kodą, per laiko atskaitą mirksės indikatorius [ARM]. Įsijungus saugojimo režimui, pradės šviesti [ARM] indikatorius.

#### **Signalizacijos išjungimas:**

- Surinkite vartotojo kodą.
  - Paspauskite mygtuką, kuris atitinka norimą išjungti sritį.
  - Paspauskite mygtuką [✓].
- Kai signalizacija išjungta šviečia indikatorius [ARM].

#### **SLEEP režimo įjungimas:**

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

- Paspauskite mygtuką [SLEEP].
- Surinkite vartotojo kodą.
- Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
- Paspauskite mygtuką [✓].
- SLEEP režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus SLEEP režimui, pradės šviesti [SLEEP] indikatorius.

#### **STAY režimo įjungimas:**

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungs laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

- Paspauskite mygtuką [STAY].
- Surinkite vartotojo kodą.
- Paspauskite įjungiamos srities mygtuką.
- Paspauskite mygtuką [✓].
- STAY režimas įsijungs nedelsiant, be išėjimo laiko atskaitos.

Įsijungus STAY režimui, pradės šviesti [STAY] indikatorius.

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį. Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką [↶].

## Pagalbos mygtukai

### Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiusti pranešimą apie iškilusį pavojų:

- **Policija** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [1].
- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [4].
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [7].

## Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

### Klaviatūros mygtukų ryškumas

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [1].
2. Pasirinkite norimą apatinių mygtukų apšvietimo ryškumą mygtukais [2] ir [8].
3. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓]. Išėjimui paspauskite mygtuką [↩].

### Zonų LED indikacijos ryškumas

4. Paspauskite mygtuką [☹], po to [4].
5. Pasirinkite norimą zonų būsenų indikacijos apšvietimo ryškumą mygtukais [2] ir [8].
6. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓]. Išėjimui paspauskite mygtuką [↩].

### Klaviatūros mygtukų paspaudymo garsumas

7. Paspauskite mygtuką [☹], po to [7].
8. Pasirinkite norimą mygtukų paspaudymo garsumą mygtukais [2] ir [8].
9. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓]. Išėjimui paspauskite mygtuką [↩].

**Pastaba:** Ramybės būsenos klaviatūros apšvietimo išjungimas. Paspaudus [☹] po to su [5] galima keisti ramybės būsenos apšvietimo įjungta/išjungta būsenas. Naujai reikšmei užfiksuoti būtina paspausti [✓]. Išėjimui paspauskite mygtuką [↩].

## Vartotojo (User) arba Administratoriaus (Master) kodų įvedimas arba pakeitimas

### Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [0].
2. Surinkite *Master* kodą, numatytasis – 1234.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].

**Pastaba:** *Master* kodo eilės numeris yra [01].

4. Du kartus surinkite naują vartotojo kodą.
5. Paspauskite sričių numerius, kurias vartotojas galės valdyti.
6. Paspauskite mygtuką [✓]. Išėjimui paspauskite mygtuką [↩].

Signalizacijos valdymo klaviatūra „SK-LED button“ užtikrina 16 zonų ir 2 sričių atvaizdavimą. Taip pat klaviatūra „SK-LED button“ gali būti priskirta valdyti vieną ar dvi norimas sritis (klaviatūros veikimo programos versija nuo FW:1.0, centralės veikimo programos versija nuo FW:SP3\_xxx4\_0120). Klaviatūroje bus atvaizduojamos priskirtos sritys ir srities zonų būsenos.

## Dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklių paleidimas veikti iš naujo

### Norėdami dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo:

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką [↩].

**Pastaba.** Užfiksavę gaisro pavojų, dvilaidžiai gaisro jutikliai automatiškai veikti iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

## Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

### BYPASS funkcijos įjungimas:

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [6].
2. Surinkite signalizacijos valdymo kodą. Indikatorius [▲] pradės mirksėti žaliai.
3. Surinkite dviženklį zonos, kurios stebėjimą norite išjungti, eilės numerį. Galite suvesti kelių zonų dviženklius numerius, jeigu norite išjungti kelių zonų stebėjimą.
4. Paspauskite mygtuką [✓]. Indikatorius [▲] pradės šviesti žaliai.

### BYPASS funkcijos išjungimas:

Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.

## Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

### Norėdami ištrinti vartotojo kodą:

1. Paspauskite mygtuką [☹], po to [0].
2. Surinkite *Master* kodą.
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį, pvz., [02].
4. Paspauskite klaviatūros mygtuką [☹]. Pasigirs garso signalas ir užges mygtukas, rodantis to vartotojo kodo eilės numerį, kurio kodą ištrynėte iš atminties.
5. Paspauskite mygtuką [✓]. Išėjimui paspauskite mygtuką [↩].