



5. Conecte el panel solar a la cámara Reolink

alimentada por batería a través del cable micro USB.

Notas Importantes:

- Asegúrese de que el panel solar NO esté bloqueado. La eficiencia de recolección de energía se disminuirá drásticamente cuando una pequeña porción del panel está bloqueada.
- Por favor, no instale el panel solar de manera completamente horizontal. De lo contrario, su panel podría acumular fácilmente polvo y otros desechos. Se recomienda instalar el panel solar angularmente para que reciba luz solar directa.
- Limpie el panel solar con regularidad para eliminar el polvo o la suciedad.
- Cargue la batería a una temperatura de entre 0°C y 45°C (32°F - 113°F). El panel solar no cargará la cámara a una temperatura bajo cero (32°F). Si su panel solar ya no puede cargar la cámara, intente lo siguiente:

- Desenchufe y vuelva a insertar el cable de carga. Asegúrese de que la conexión entre el panel solar y la cámara sea estable.
 - Asegúrese de que su panel solar Reolink esté apuntando hacia el sol y que no esté obstruido por árboles, edificios u otros objetos.
 - Asegúrese de que su cámara no se cargue a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) o superiores a 45°C (113°F).
- Si el problema continúa, comuníquese con el soporte en <https://support.reolink.com>

Solución de Problemas

Especificaciones

Notificación de

Cumplimiento

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este

dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar

Temperatura de Carga:
0°C a 45°C (32°F a 113°F)

Temperatura de funcionamiento:
-10°C a 55°C (14°F a 131°F)

Resistencia a la intemperie:
Impermeabilidad IP65 Certificada

Tamaño: 185.4 x 120.4 x 6.5mm

Longitud del Cable: 4 metros

Peso: 280 g

Parámetros Físicos

General

Deja de cargar las cámaras

alimentadas por batería

Español 24

23 Español

Asegúrese de que la cámara esté completamente conectada y que la cubierta de alambre a prueba de agua proteja la

interfaz entre la cámara y el
panel solar.
La Cubierta de
Alambre
Impermeable
!