

CA430A/SR CAST adresinė sirena, žema baze, raudona, su izoliatoriumi, IP21C

Kodas : CA430A/SR



Automatinis adreso nustatymas;
Jungiama 2 laidais;
Maitinimas 27-40V DC;
Srovė aliarmo būsenoje 5,5mA, esant maksimaliam garsui;
Srovė budėjimo būsenoje - 550μA;
Maksimalus garso lygis 100dB(A), esant vieno metro atstumui;
4 pasirenkami garso lygiai;
31 pasirenkamas tonas;
Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;
Apsaugos klasė IP21;
Matmenys: Ø108 x 99 mm.;
Sertifikuota pagal: EN54-5, EN54-17, **EN54-13**

Apžvalga

- LPCB sertifikuotas pagal EN54-3 ir 17, o Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13. Galinga 100dB(A) garso sirena, esant atstumui 1m.
- Borto trumpojo jungimo kilpos izoliatorius.
- 6.5mA tipiškas aliarmas (460μA ramybės būsenoje) @24-40V DC (Sounder on max).
- Grupinio adresavimo galimybė leidžia vienu metu valdyti kelis įrenginius.
- 4 pasirenkami garsumo lygiai ir 31 pasirenkamas tonas. IP21C (A tipo) klasė.

Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą

System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos: • 255 įrenginiai vienoje kilpoje • Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką • Kelių tipų kodai • 40 V kilpos įtampa • Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių • Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą • Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai) • Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose • Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas • **Atitinka EN54-13**. • Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje) • Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija • Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas • Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas • Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

Techninės specifikacijos

Patvirtinimai ir (arba) sertifikatai LPCB sertifikuotas pagal EN54-3 ir 17 ir Kiwa

Telefication sertifikuotas pagal EN54-13 protokolą

Suderinamumas Suderinamas su C-TEC CAST protokolu Adresuojamos priešgaisrinėmis centralėmis.

Taikymas / veikimas Montuoti ant sienos. Vidaus patalpose.

Maitinimo / darbinė įtampa Nuo 24 iki 40 V DC.

Vardinis SPL (garso slėgio lygis) 100dB(A), kai nustatytas 1 tonas.

Aliarmo srovė 6.5mA tipiškas @ 24-40V DC (Sounder on max).

Gaminio matmenys (mm) 108 mm x 99 mm

IP reitingas IP21C (A tipas).

Svoris 215g.

Temperatūrų veikimo diapazonas: -10°C iki +55°C. maks. 95% RH (nekondensuojantis).