

CA433A/DR/65 CAST adresinė sirena su blykste, aukšta baze, raudona, su izoliatoriumi, IP55

Kodas : CA433A/DR/65



Automatinis adreso nustatymas;
Jungiama 2 laidais;
Maitinimas 27-40V DC;
Srovė aliarmo būsenoje 14,5mA, esant maksimaliam garsui;
Srovė budėjimo būsenoje - 550μA;
Maksimalus garso lygis 100dB(A), esant vieno metro atstumui;
4 pasirenkami garso lygiai;
31 pasirenkamas tonas;
Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;
Apsaugos klasė IP55;
Matmenys: Ø114 x 131 mm.;
Sertifikuota pagal: EN54-5, EN54-17, **EN54-13**

Apžvalga

- LPCB sertifikuotas pagal EN54-3, 17 ir 23 ir Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.
- Užtikrina "W-2.75-9 šviesos pasiskirstymą. Taip pat įvertintas kaip W-4-4 VAD.
- Galinga 103dB(A) garso sirena esant atstumui 1m.
- Borto trumpojo jungimo kilpos izoliatorius.

- 13.5mA tipinė aliarmo srovė (460µA tipiška srovė) @ 27-40V DC (VAD šviečia, garsiakalbis maks.).
- Grupinio adresavimo galimybė leidžia vienu metu valdyti kelis įrenginius.
- 4 pasirenkami garsumo lygiai ir 31 pasirenkamas tonas.
- IP55 (B tipo) įvertinimas.

Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą

System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos:

- 255 įrenginiai vienoje kilpoje
- Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką
- Kelių tipų kodai
- 40 V kilpos įtampa
- Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių
- Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą
- Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai)
- Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose
- Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas
- **Atitinka EN54-13**
- Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje)
- Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija
- Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas
- Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas
- Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

Techninės specifikacijos

Patvirtinimai ir (arba) sertifikatai
Kiwa Telefication pagal EN54-13.

LPCB sertifikuotas pagal EN54-3, 17 ir 23 ir

Suderinamumas	Suderinamas su C-TEC CAST protokolu adresinėmis priešgaisrinėmis centralėmis
Taikymas / veikimas	Montavimas ant sienos. IP55 reitingas, tinkamas naudoti lauke.
VAD kategorija ir aprėptis	W-2.75-9 šviesos pasiskirstymas. Sertifikuotas kaip W-4-4 reitinguotas VAD.
Blykstės dažnis ir spalva	0,5 Hz / balta.
Maitinimo / darbinė įtampa	Nuo 27 iki 40 V DC.
Vardinis SPL (garso slėgio lygis)	103dB(A), kai nustatytas 1 tonas.
Aliarmo srovė	13.5mA @ 27-40V (VAD apšviestas, Sounder on max).
Gaminio matmenys (mm)	114mm x 131mm
IP reitingas	IP55 (B tipas).
Svoris	315g.
Temperatūrų veikimo diapazonas:	-10°C iki +55°C. maks. 95% RH (nesikondensuojantis).