

CA451A/SR CAST adresinė kompaktiška sirena su blykste, mont. ant sienos, raudona, su izoliatoriumi

Kodas : CA451A/SR



Apžvalga

- LPCB sertifikuotas pagal EN54-3, 17 ir 23 ir Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.
- Užtikrina "W-3-3.1" šviesos paskirstymą, kai montuojamas ant sienos.
- Taip pat gali užtikrinti "C-3-8" šviesos pasiskirstymą, kai montuojama ant lubų.
- Galinga 96dB(A) garso išvestis esant atstumui 1m.
- Borto trumpojo jungimo kilpos izoliatorius.
- 12.5mA tipinė aliarmo srovė (460µA tipiška srovė) @ 27-40V DC (VAD šviečia, garsiakalbis maks.).
- Grupinio adresavimo galimybė leidžia vienu metu valdyti kelis įrenginius.
- 4 pasirenkami garsumo lygiai ir 31 pasirenkamas tonas. IP21C reitingas.

Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą

System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos: • 255 įrenginiai vienoje kilpoje • Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką • Kelių tipų kodai. • 40 V kilpos įtampa • Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių • Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą • Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai) • Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose

- Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas • **Atitinka EN54-13.** • Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje) • Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija • Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas • Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas • Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

Techninės specifikacijos

Patvirtinimai ir (arba) sertifikatai LPCB sertifikuotas pagal EN54-3, 17 ir 23 ir Kiwa

Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.

Suderinamumas Suderinamas su C-TEC CAST protokolu adresinėmis priešgaisrinėmis centralėmis.

Taikymas / veikimas Suteikia W-3-3., kai montuojama ant sienos. Gali būti montuojamas ant lubų, kad būtų užtikrinta C-3-8.

VAD kategorija ir aprėptis W-3-3.1 arba C-3-8.

Blykstės dažnis ir spalva 0,5 Hz / balta.

Maitinimo / darbinė įtampa Nuo 27 iki 40 V DC.

Vardinis SPL (garso slėgio lygis) 96dB(A), kai nustatytas 1 tonas.

Aliarmo srovė 12.5mA @ 27 to 40V DC (VAD apšviestas, Sounder on max).

Gaminio matmenys (mm) 102mm x 63mm.

IP reitingas IP21C (A tipas).

Svoris 1,75 kg.

Temperatūrų veikimo diapazonas: -10°C iki +55°C. maks. 95% RH (nesikondensuojanti).