

CA456A/W CAST adresinė sirena su blykste, montuojama ant jutiklio bazės, balta, su izoliatoriumi

Kodas: **CA456A/W**



Automatinis adreso nustatymas;
Jungiama 2 laidais;
Maitinimas 27-40V DC;
Srovė aliarmo būsenoje 12,5mA, esant maksimaliam garsui;
Srovė budėjimo būsenoje - 460µA;
Maksimalus garso lygis 92dB(A), esant vieno metro atstumui;
7 pasirenkami garso lygiai;
15 pasirenkamų tonų;
Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;
Apsaugos klasė IP21;
Matmenys: Ø122 x 46 mm. (be bazės ir jutiklio);
Sertifikuota pagal: EN54-5, EN54-17, **EN54-13**

Apžvalga

- LPCB sertifikuotas pagal EN54-3, 23 ir 17, o Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.
- Užtikrina "C-3-8" šviesos pasiskirstymą.
- Galinga 92dB(A) garso sirena esant atstumui 1m.
- Borto trumpojo jungimo kilpos izoliatorius.
- 12.5mA tipinė aliarmo srovė (460µA ramybės būsenoje) @ 27-40V DC.
- Grupinio adresavimo galimybė leidžia vienu metu valdyti kelis įrenginius.
- 4 pasirenkami garsumo lygiai, 31 pasirenkamas tonas.
- Galimybė atskirai užsisakyti BF330CTLIDW baltą arba BF330CTLIDR raudoną dangtelius, kuriuos galima naudoti atskirai.
- IP21C reitingas.
- Parduodama su baze.

Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą

System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos:

- 255 įrenginiai vienoje kilpoje
- Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką
- Kelių tipų kodai
- 40 V kilpos įtampa
- Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių
- Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą
- Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai)
- Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose
- Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas
- **Atitinka EN54-13.**
- Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje)
- Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija
- Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas
- Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas
- Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

Techninės specifikacijos

Patvirtinimai ir (arba) sertifikatai LPCB sertifikuotas pagal EN54-3, 17 ir 23 ir Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.

Suderinamumas Suderinamas su C-TEC CAST protokolu adresinėmis priešgaisrinėmis centralėmis.

Taikymas / veikimas Montuoti ant lubų – arba atskirai su raudonu arba baltu dangteliu, arba kaip garsiakalbio/VAD/detektoriaus pagrindo derinio dalis.

VAD kategorija ir aprėptis C-3-8.

Blykstės dažnis ir spalva 0,5 Hz / balta.

Maitinimo / darbinė įtampa Nuo 27 iki 40 V DC.

Nominalus SPL (garso slėgio lygis) 92dB(A), kai nustatytas 1 tonas.

Aliarmo srovė 12,5mA nuo 27 iki 40V DC (tipinis, VAD apšviestas, sirenos garsas maksimalus).

Gaminio matmenys (mm) 122 mm x 46 mm (neįskaitant pasirenkamo CAST detektoriaus ir pagrindo).

IP reitingas IP21C (A tipas).

Svoris 170g.

Temperatūrų veikimo diapazonas: -10°C iki +55°C. maks. 95% RH (nesikondensuojanti).