

CA470 CAST adresinis gaisro pavojaus mygtukas, įleidžiamas/virštinkinis, su izoliatoriumi, raudonas

Kodas: **CA470**



Įleidžiamas arba virštinkinis montavimas;

Automatinis adreso nustatymas;

Jungiamas 2 laidais;

Nuotolinio indikatoriaus prijungimas;

Maitinimas 27-40V DC;

Srovė aliarmo būsenoje 5mA;

Srovė budėjimo būsenoje - 370μA;

Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;

Apsaugos klasė IP42

Matmenys: 87 x 88 x 62 mm.;

Sertifikuota pagal: EN54-5, EN54-17, **EN54-13**

Apžvalga

- Aukštos kokybės raudonas rankinis priešgaisrinis mygtukas, skirtas naudoti su C-TEC XFP ir ZFP "CAST" protokolo adresuojamomis priešgaisrinėmis centralėmis. LPCB sertifikuotas pagal EN54 11 ir 17 dalis, o Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.
- Paviršinis arba įleidžiamas montavimas
- Borto trumpojo jungimo kilpos izoliatorius.
- Sklandžiai veikiantis atstatomas elementas imituoja stiklo dūžio pojūtį. Tiekiamas su atstatymo / stikliuko pašalinimo raktu ir etikete "Nenaudojamas".
- Raudonas LED apšviečia paspaudimo tašką įjungus.
- Fotoluminescencinis veikimo langas išlieka matomas iki 5 minučių.
- 5mA tipinė aliarmo srovė (370μA @ 22-40V DC).
- IP42 klasė (taip pat galima IP67 klasės mygtukas, užsakymo kodas CA47067) Galimos spec. užsakomos spalvos : geltona, žalia, mėlyna arba balta.

Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos:

- 255 įrenginiai vienoje kilpoje
- Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką
- Kelių tipų kodai
- 40 V kilpos įtampa
- Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių
- Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą
- Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai)
- Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose
- Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas
- **Atitinka EN54-13**
- Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje)
- Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija
- Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas
- Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas
- Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

Techninės specifikacijos

Patvirtinimai ir (arba) sertifikatai LPCB sertifikuotas pagal EN54 11 ir 17 dalis, o KiwaTelefication sertifikuotas pagal EN54-13.

Suderinamumas Suderinamas su C-TEC XFP / ZFP CAST protokolo adresinėmis priešgaisrinėmis centralėmis.

Maitinimo / darbinė įtampa Nuo 22 iki 40 V nuolatinės srovės.

Aliarmo srovė 5mA tipiškas @ nuo 22 iki 40V DC.

Ryšiai Loop IN, Loop OUT (x2).

Gaminio matmenys (mm) 87 W x 88 H x D 62 mm (su galine dėžute). **Medžiaga** Raudonas ABS polikarbonatas; Stiklo pluoštas.

IP reitingas IP42.

Svoris 180g.

Temperatūrų veikimo diapazonas: -10°C iki +55°C.