

## CA47067 CAST adresinis gaisro pavojaus mygtukas, su izoliatoriumi, IP67

Kodas: **CA47067**



Įleidžiamas arba virštinkinis montavimas;  
Automatinis adreso nustatymas;  
Jungiamas 2 laidais;  
Nuotolinio indikatoriaus prijungimas;  
Maitinimas 27-40V DC;  
Srovė aliarmo būsenoje 5mA;  
Srovė budėjimo būsenoje - 370μA;  
Darbinė temperatūra -10°C iki 55°C;  
Apsaugos klasė IP67  
Matmenys: 87 x 88 x 72 mm.;  
Sertifikuota pagal: EN54-5, EN54-17, **EN54-13**

### Apžvalga

- Aukštos kokybės IP67 raudonas rankinis iškvietimo mygtukas, skirtas naudoti su C-TEC XFP ir ZFP "CAST" protokolo adresinėmis priešgaisrinėmis centralėmis.
- Borto trumpojo jungimo kilpos izoliatorius.
- Sklandžiai veikiantis atstatomas elementas imituoja stiklo dūžio pojūtį.
- Tiekiamas su atstatymo / stikliuko pašalinimo raktu ir etikete "Nenaudojamas".
- Raudonas LED "aliarmo žiedas" apšviečia skambučio tašką įjungus.
- Fotoluminescencinis veikimo langas išlieka matomas iki 5 minučių.
- 5mA tipinė aliarmo srovė (370uA ramybės būsenoje) @ 22-40V DC.

## Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą

System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos:

- 255 įrenginiai vienoje kilpoje
- Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką
- Kelių tipų kodai
- 40 V kilpos įtampa
- Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių
- Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą
- Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai)
- Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose
- Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas
- **Atitinka EN54-13.**
- Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje)
- Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija
- Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas
- Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas
- Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

## Techninės specifikacijos

**Suderinamumas** Suderinamas su C-TEC XFP / ZFP CAST protokolo adresinėmis priešgaisrinėmis centralėmis.

**Maitinimo / darbinė įtampa** Nuo 22 iki 40 V nuolatinės srovės.

**Aliarmo srovė** 5mA tipiškas @ nuo 22 iki 40V DC.

**Apšvietimas** Raudonas "pavojaus skambutis". Šviečia pastoviai raudonai (kai įjungta) ir mirksi raudonai

**Ryšiai** Loop IN, Loop OUT (x2).

**Gaminio matmenys (mm)** 87 W x 88 H x D 72mm  
(su montavimo dėžute).

**Medžiaga** Raudonas ABS polikarbonatas;  
Stiklo pluoštas

**IP reitingas** IP67.

**Svoris** 228g.

**Temperatūrų veikimo diapazonas:** -10°C iki +55°C.