

CA734 CAST adresinis mini 1IN (gali veikti kaip konvencinė zona) / 1OUT modulis, su izoliatoriumi

Kodas: **CA734**



Apžvalga

- LPCB sertifikuotas pagal EN54-17 ir 18, o Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.
- Apima jungiklio monitorių, signalo relę ir borto kilpos izoliatorių.
- 7mA tipinė aliarmo srovė (1mA ramybės būsenoje) @ 22-40V DC.
- Keturi plastikiniai tvirtinimo elementai montavimui.
- Apima 1A 30V nuolatinės srovės be įtampos perjungimo relę.
- Galima išplėtimo galimybės su papildomais moduliais (jei reikia 4IN/40OUT modulio, galima tiesiog sujungti 4vnt. CA734 modulius)

Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos:

- 255 įrenginiai vienoje kilpoje
- Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką
- Kelių tipų kodai
- 40 V kilpos įtampa
- Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių
- Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą
- Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai)
- Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose
- Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas
- **Atitinka EN54-13**
- Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje)
- Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija
- Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas
- Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas
- Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

Techninės specifikacijos

Patvirtinimai ir (arba) sertifikatai	LPCB sertifikuotas pagal EN54-17 ir 18, o Kiwa Telefication sertifikuotas pagal EN54-13.
Suderinamumas	Suderinamas su C-TEC XFP / ZFP CAST adresinėmis priešgaisrinėmis centralėmis.
Maitinimo / darbinė įtampa	Nuo 22 iki 40 V nuolatinės srovės.
Aktyvinimo srovė	7mA @ 22 iki 40V DC..
Pagalbinės relės @ 125V AC).	Viena voltų neturinti vieno poliaus perjungimo relė, įvertinta 1A @ 30V DC (arba 0.3A)
Pagalbiniai įėjimai	Vienas stebimas įėjimas, kurį galima nustatyti veikti kaip: (1) vienos zonos monitorius, palaikantis iki 20 ActiV detektorių ir 10 rankinių pavojaus mygtukų, arba (2) stebimas normaliai atidarytas jungiklis, kuris suaktyvina 470R.
Rodikliai	Viena raudona ("Relay Active" ir apklausa); Viena geltona (stebimas įvesties gedimas).
Gaminio matmenys (mm)	65 W x 65H x 20 D mm (išskyrus gnybtų bloką ir jungiamąjį kabelį). Jungiamasis kabelis yra 150 mm ilgio.
Medžiaga	Skaidrus ABS polikarbonatas.
IP reitingas	IP40.
Svoris	47g.
Temperatūrų veikimo diapazonas:	-10°C iki +55°C.