

CAPROG CAST adresinių įrenginių programatorius

Kodas: **CAPROG**



Apžvalga

- Paprastas naudoti rankinis prietaisų programuotojas/testeris, skirtas naudoti su C-TEC CAST adresinės priešgaisrinės signalizacijos sistemomis.
- Per kelias sekundes priskiria CAST detektorius, rankinius pavojaus mygtukus, garsiakalbius, VAD ir sąsajos įrenginius su vartotojo ID.
- Leidžia išbandyti CAST įrenginio išėjimus įjungiant jo garsiakalbį, VAD arba relę.
- Leidžia išbandyti CAST įvesties įtaisus, pavyzdžiui, parodant, kada "suveikęs" CAST detektorius įjungė pavojaus signalą.
- Veikia su baterijomis.
- Automatinio išjungimo funkcija padeda prailginti akumuliatoriaus veikimo laiką.
- LCD ekranas su foniniu apšvietimu su reguliuojamu kontrastu.
- Turi integruotą pagrindą tiesioginiam prijungimui prie CAST detektorių ir garsiakalbių / VAD (lizdas taip pat skirtas CAST papildomų įrenginių programavimui).

Daugiau informacijos

CAST yra pažangiausias pasaulyje priešgaisrinės signalizacijos sistemos protokolas. C-TEC sumanytas, suprojektuotas ir realizuotas kaip penkerių metų kelių milijonų svarų vertės projekto dalis, apėmė galingo patentuoto ryšio protokolo (C-TEC Addressable) sukūrimą

System Technology, CAST) ir kelis valdymo pultus bei lauko įrenginius.

Pagrindinės funkcijos:

- 255 įrenginiai vienoje kilpoje
- Savarankiškas veikimas ir sprendimų priėmimas, užtikrinantis greitesnį reagavimo laiką
- Kelių tipų kodai
- 40 V kilpos įtampa
- Dvi adresavimo parinktys - automatinės per skydelį arba rankinės per rankinį programatorių
- Automatinis adresavimas palengvina lengvą įrenginio papildymą ar keičiamo įrenginio identifikavimą
- Kelios funkcijos vienu adresu (integruoti įrenginiai)
- Garsumą, tonus ir detektoriaus režimus galima keisti suderinamosiuose skydeliuose
- Greitas duomenų perdavimas ir patikimas duomenų perdavimas
- **Atitinka EN54-13**
- Pateikia geografinę trumpojo ir atvirojo jungimo gedimų vietą (trumpojo jungimo izoliatorius yra kiekviename CAST įrenginyje)
- Lengva pakeisti/redaguoti įrenginio funkciją, kai yra palaikoma daugiau nei viena funkcija
- Programuojamas daugiafunkcis būsenos šviesos diodas
- Sklandi integracija su kitomis CAST sistemomis, sumažinant energijos, techninės priežiūros, montavimo ir remonto išlaidas
- Suprojektuota ir pagaminta Jungtinėje Karalystėje.

Techninės specifikacijos

Suderinamumas Suderinamas su C-TEC CAST protokolų detektoriais, rankiniais iškvietimo mygtukais, garsiakalbiais, ir sąsajos moduliais

Indikatoriai Apšviestas LCD ekranas.

Gaminio matmenys (mm) 115 W x 230 H x 62 D mm.

Medžiaga Plastiką.

IP reitingas IP20.

Svoris 420g.

Temperatūrų veikimo diapazonas: -10°C iki +55°C.