

Z13 8x įėjimų / išėjimų A-BUS plokštė CAST ZFP centralėms

Kodas: **Z13**



Apžvalga

- 8 įėjimų/išėjimų relinė PCB, skirta pagerinti ZFP adresuojamo priešgaisrinės centralės funkcionalumą.
 - Pateikia 8 stebimus jungiklių įėjimus / atvirus kolektoriaus išėjimus (priklausomai nuo naudojamos laidų konfigūracijos). Viso dydžio PCB galima atskirti per vidurį, kad būtų gauta pusės dydžio 8 įvesties/išvesties PCB.
 - Programuojamas per ZFP kompiuterio įrankius.
 - TEST, galia ir atskiri įvesties / išvesties aktyvuoti LED indikatoriai.
 - Iki 15 A-BUS išplėtimo PCB galima prijungti prie ZFP skydelio per RS485 A-BUS tinklą.
- Paprastai montuojamas prie ZFP centralės, gali veikti iki 1 km atstumu. EN 54-2.



Techninės specifikacijos

Rūšis 8 stebimi jungiklių įėjimai / atviro kolektoriaus išėjimai (priklausomai nuo naudojamos laidų konfigūracijos).

Indikacija Šviesos diodas; Maitinimo šviesos diodas; Įjungta įvestis / išvestis (x8).

Ryšiai A-BUS RS485 jungtys (B, A, 0) prie pagrindinės ZFP PCB; 24V maitinimo įvestis (iš pagrindinės ZFP PCB arba išorinės EN54-4 PSU); Comms ir Power In/Out jungtys. 8 stebimi jungiklio įėjimai / atviro kolektoriaus išėjimai

Gaminio matmenys (mm) 80 W x 70 H x 30 D mm.

Temperatūrų veikimo diapazonas: -5°C iki +40°C. Maksimali santykinė oro drėgmė: 95%.

Tinklo specifikacija Speciali A-BUS RS485 stebima grandinė. 1KM maksimalus ilgis. Iki 15 A-BUS PCB viename skydelyje. Įėjimai, aktyvūs perjungus į GND (28mA srovė vienam aktyviam įėjimui); 100mA atviro kolektoriaus išėjimas;

Pastabos: Norėdami nustatyti PCB adresą, naudokite Dipswitch SW1 - išsamesnės informacijos ieškokite pagrindinėse ZFP skydelio instrukcijose.